




Инструкция за употреба

Contents

1. Предупреждения	02	13. Topic switching	26
2. Общ преглед на продукта	03	14. DSP	27
3. Bluetooth	07	15. ES File Explorer	34
4. Музика	11	16. ApkInstaller	35
5. Видео	12	17. LCD екран – употреба	36
6. Свързване с телефон	13	18. Инсталация на GPS антена	37
7. AutoLink	14	19. Настройки	39
8. Бързо свързване	15	19.1 Мрежа и интернет	40
9. 360 изглед	16	19.2 Инфразвлекения	41
10. Многозадачност с разделен екран	19	19.2.1 Общи	41
11. GPS навигация	20	19.2.2 Екран	42
12. Информация за колата	21	19.2.3 Звук	42
12.1 Общи настройки	22	19.2.4 Видео	43
12.1.1 Тип задна камера	22	19.3 За устройството	44
12.1.2 Активиране на 360° камера	23	19.3.1 CAN тип	45
12.1.3 Смяна на F-врата и смяна на R-врата	23	19.3.2 Настройки камера	46
12.1.4 Показване на цял екран	24	20. 4G Micro SIM Card	48
12.2 CANBUS информация	25	21. Спецификации	50
		22. FAQ	51

Precautions

- Инсталирането или обслужването на този продукт от лица без необходимото обучение и опит в електронното оборудване и автомобилни аксесоари може да бъде опасно и да ви изложи на риск от електрически удар, нараняване или други опасности.
- Не допускайте продуктът да влиза в контакт с течности. Това може да причини електрически удар, повреда на устройството, задимяване или прегряване.
- Ако в устройството попадне течност или чуждо тяло, паркирайте автомобила на безопасно място, незабавно изключете запалването (позиция ACC OFF) и се свържете с дилъра или с клиентското обслужване. Не използвайте продукта в това състояние, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или друга повреда.
- Ако забележите дим, необичаен шум или миризма, или други необичайни признаци на екрана, незабавно изключете захранването и се свържете с дилъра или с клиентската поддръжка. Продължаването на употребата може да доведе до трайна повреда на системата.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството – то съдържа компоненти с високо напрежение, които могат да причинят токов удар. За вътрешна проверка, настройка или ремонт се обръщайте само към оторизирани лица.
- Слотите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация, за да се осигури надеждна работа и да се предотврати прегряване. Не покривайте тези отвори с предмети (напр. хартия, килимчета, плат).
- Този модул е предназначен само за автомобили с 12V система с отрицателна маса. Не го използвайте в автомобили с 24V, тъй като това ще доведе до повреда.
- Изключете автомобила и отделете кабела ACC от B+ преди инсталация, за да избегнете късо съединение.
- Изолирайте кабела за захранване, за да се избегне проблем при стартиране, причинен от късо съединение.
- Не използвайте мултимедията дълго време след изгасване на двигателя – това може да изтощи акумулатора.
- Никога не увеличавайте звука дотолкова, че да не чувате пътния трафик и сигналите на аварийни превозни средства.
- Съхранявайте настоящото ръководство на удобно място като справочник за работа и безопасност.

Общ преглед на продукта



2009-2012 Audi A4L-8.8 inch



2013-2016 Audi A4L-8.8 inch

Общ преглед на продукта



2009-2016 Audi Q5L-8.8 inch


1. Начален екран (Home)

2. Изключване на екрана


3. Показване на текущо активни приложения

4. Връщане (Назад)

Заден панел и аксесоари



- 1. Wi-Fi антена
- 2. 360° панорамна камера (по избор)
- 3. ISO конектор
- 4. Външен микрофон
- 5. Вход за камера за задно виждане (CAM-VIN)
- 6. USB вход



- 7. Бутон за рестарт (RST)
- 8. Запазена линия за ACC
- 9. GPS антена
- 10. Слот за SIM карта



Захранващ кабел



Wi-F антена



9. GPS антена




Външен микрофон



Инструкция за експлоатация

Bluetooth

- Име на устройството
Показва името на Bluetooth устройството на мултимедийната система.
- Парола за сдвояване
Паролата, която се въвежда от телефона при свързване (по подразбиране: 0000).
- Автоматично приемане
При активиране, устройството автоматично приема всички входящи обаждания чрез Bluetooth.
- Автоматично свързване
При активиране, системата автоматично ще търси и се свързва с последно използваното устройство.



Bluetooth

Сдвояване с мобилен телефон

- За да активирате хендсфри разговори чрез Bluetooth, първо свържете телефона със системата:
- Включете Bluetooth на телефона.
- Потърсете името на мултимедийната система (например: BT0769).
- Въведете паролата за сдвояване (0000).
- При успешно свързване на екрана ще се изпише „CONNECTED“.

Ако телефонът вече е бил сдвоен, можете директно да докоснете бутона  за повторно свързване.



Забележка: Ако искате да се свържете с Bluetooth на оригиналното превозно средство, потърсете Bluetooth името на оригиналното превозно средство, за да се свържете; Ако искате да се свържете с Bluetooth на устройство с Android, потърсете Bluetooth името на устройството.

Извършване на обаждания

След установена Bluetooth връзка можете: да изберете номер директно от телефона или да въведете номер чрез клавиатурата на екрана, Натиснете „←“ за изтриване на цифра.

Като въведете телефонен номер, натиснете  за обаждане, или  за затваряне.

Bluetooth





Синхронизиране на контакти

Устройството поддържа синхронизиране на контакти от мобилен телефон към системата. След свързване чрез Bluetooth докоснете  за да изтеглите контактите. След приключване на изтеглянето, имената на контактите ще се синхронизират и ще се показват на екрана по време на обаждане. За бърз достъп, телефонният указател поддържа търсене по първата буква на името.

История на обажданията

Изходящите обаждания са с  входящи  пропуснати 

Bluetooth



Bluetooth Музика


Това устройство поддържа възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth. Потребителят може да пуска музика от телефона и да я предава към високоговорителите на устройството чрез Bluetooth. Поддържа и опростени контроли, като: регулиране на звука 

Последно  пауза  Пусни  Следваща песен 

Не всички модели телефони се поддържат. Ако имате проблеми със свързването към Bluetooth, моля, свържете се с нас.

Музика

Устройството поддържа показване на обложки на MP3 файлове. Ако песента е с данни и информация за обложката, те ще бъдат показани на дисплея на обложката, както е показано по-долу.



Повторение и случайност

Натисни  за пускане и спиране на повторението  смяна на повторението
Едно натискане за песента още едно за всички песни

Сила  натисни  ,  да сменяш между песните. Пускане  или пауза
на музиката. Любими  Списък песни   DSP настройки

Video

Докоснете иконата Видео от главния интерфейс. Поддържа вътрешна флаш памет, както и външни SD карти или USB устройства.




Интерфейс на видео плейъра

Съотношение на видеото  Повторения  Натисни  ,  за да сменяш видеата, Натисни за да  започнеш музиката или пауза за списъка с песни  списък  PIP, минимизация 

PhoneLink

Кабелна връзка

Свържете своя iPhone към автомобилната мултимедия, за да получавате указания, извършвате обаждания, изпращате и получавате съобщения, слушате музика и др. (Съвместимо с iPhone 5 и по-нови модели.)





Стъпки за свързване

1. [] Докоснете, за да влезете в приложението PhoneLink
2. Свържете вашия iPhone към CarPlay USB порта на мултимедията, използвайки оригиналния USB кабел
3. Когато покаже съобщение “Разрешавате ли използване на CarPlay, когато устройството е заключено?”, натиснете „Разреша“

AutoLink

Безжична връзка (по избор, ако желаете тази функция, моля свържете се с обслужване на клиенти за персонализиране)

1. Колата е в състояние на работа в мрежа
2. Свържете Bluetooth на мобилния телефон с мултимедията
3. [] Докоснете, за да влезете в приложението AutoLink
4. Когато iPhone покаже съобщение “Разрешавате ли CarPlay, когато устройството е заключено?”, натиснете „Разреша“



Забележка: Не можете да инсталирате “EasyConnection”, ако сте избрали безжична връзка чрез “AutoLink”.

Бързо свързване


Android свързване

Метод ①

1. Включете режима USB отстраняване на грешки (USB Debugging) на Android телефона.
2. Свържете телефона към мултимедията чрез USB кабел.
3. Натисни  на началния екран на мултимедията, за да влезете в интерфейса на EasyConnection.
4. Сканирайте QR кода, за да инсталирате приложението Yilian на телефона.

Метод ②

1. Включете хотспота на телефона и Wi-Fi на мултимедията и ги свържете.
2. Натисни  на началния екран на мултимедията, за да влезете в интерфейса на EasyConnection.



360° изглед

Панорамната камера е система за безопасност в автомобила. Камерите около автомобила едновременно заснемат изображения от всички страни и ги предават към блока за обработка. След серия от обработка се формира панорамен изглед отгоре, който се показва на екрана и интуитивно представя позицията и обстановката около превозното средство.



Забележка: Трябва да закупите специална камера, за тази функция.





диаграма на инсталация



360° изглед

Процедура по калибриране на 360° изглед

1. Докоснете екрана и натиснете  за да влезете в настройките на системата.




2. Изберете Калибриране на панорама и въведете паролата „0000“, след което ще се появи следният интерфейс:




360° изглед

Процедура по калибриране на 360° изглед

3. Докоснете първия шаблон в „настройки за калибриране“, ще се покаже следният интерфейс. Изберете Автоматично панорамно настройване.




4. Натиснете "Калибрирай" отдясно, изчакайте няколко секунди и калибрирането ще завърши успешно.



Разделяне на екрана

Режимът на разделен екран позволява работа с две приложения едновременно



Стъпки за използване

1. Натисни  в лентата на състоянието, за всички работещи приложения, след това изберете желаното
2. Натиснете и задръжте избраното, докато се появи „плъзнете тук, за да използвате разделен екран“ отляво.
3. Плъзнете приложението наляво и режимът за разделен екран ще бъде активиран.

Забележка: Някои приложения не поддържат режим на разделен екран.

GPS навигация

Как да използвате GPS навигация:

1. Онлайн карта

Приложението Google Maps е предварително инсталирано в мултимедията. След свързване към интернет можете да използвате онлайн картата.

2. Офлайн карта

Ако се намирате в район, в който Google Maps позволява изтегляне на карти офлайн, можете да запазите картите данни на мултимедията и да ги използвате без връзка. Алтернативно, можете да изтеглите други офлайн навигационни приложения от Google Play, като например Here WeGo.

3. Закупуване на карта на карта-памет

Закупете карта с навигационни данни, съвместима с Android мултимедия. Поставете я в USB порта на устройството или копирайте съдържанието в неговата памет и задайте пътя за стартирането ѝ.

4. Огледално отразяване на екрана


iPhone: Картата от телефона може да бъде отразена на екрана на мултимедията чрез функцията PhoneLink. Android: Картата може да се покаже на екрана чрез функцията EasyConnection

Забележки


- Можете да влезете в Google Play и да изтеглите други приложения за навигация, като Waze, Sygic и др.
- Някои навигационни приложения изискват съхранение на картови данни на вътрешната памет и не поддържат MicroSD или USB.

Информация за автомобила

Натисни  на [Car Info] от главния екран и ще се покаже следният интерфейс.



Натиснете и задръжте "General Setting" за 6–8 секунди и ще се появят три опции, както е показано:




Информация за автомобила

Натиснете "General Setting" настройките

Тип на задната камера


1. Ако сте добавили камера за задно виждане, изберете първата опция: [Aftermarket Rear Camera].
2. Ако автомобилът има оригинална задна камера, изберете втората опция: [Original Rear Camera].
3. Ако сте инсталирали 360° система, изберете третата опция: [Aftermarket Rear Camera (AVM)]
4. Ако автомобилът използва AHD камера, изберете четвъртата опция: [Aftermarket Rear Camera (AHD)]



Car Info – Допълнителни настройки


Активирайте 360° камери

Ако изображението за заден ход се показва на екрана, когато колата ви включи мигача, това е отменено в тази настройка. Забележка: ако колата ви не е оборудвана с 360-градусова камера, моля, не отменявайте тази опция.



Развяна Предна врата & Задна врата

Ако отворите лявата или дясната предна врата и на екрана се появи грешка, щракнете върху „Размяна“ тук.





Car Info – Допълнителни настройки

Докоснете менюто "Фабрични настройки на параметрите на главното устройство"

Оригинална настройка на разделителната способност (автоматична)

Натиснете [original menu resolution adjustment (automatic)], за да се настрои автоматично до подходящата резолюция за вашия автомобил.




Car Info – Допълнителни настройки

Натисни [CANBUS INFO] найстроки

CANBUS информация

Ако е необходимо надграждане на протоколната система, се свържете с поддръжката, копирайте получената актуализация на USB устройство и я инсталирайте чрез „Upgrade“, след което рестартирайте.



Настройки AUX

AUX – Пряк път към звука от оригиналния автомобил

Ако няма звук при възпроизвеждане, задайте пряк път към AUX, както следва:

В менюто за избор на режим, преминете към интерфейса на AUX




2. При успешно зададен режим, ще се появи следният интерфейс




DSP

Натисни  за да влезеш в настройки на DSP



Интелигентен Bass

Smart Bass служи за подобряване на бас ефекта на текущото аудио. Можете да зададете следните параметри за постигане на желания резултат




Gain (Усилване): Регулира силата на баса. Колкото по-висока е стойността, толкова по-осезаем е басът. SUB OUT: Ако е зададено на 10dB, басът ще бъде усилен в честотния обхват под 10dB. Harmonic (Хармоник): Настройка за по-плътен бас.

[] ON/OFF. Изберете [ON], за да приложите ефекта според горните три параметъра. Докоснете, за да възстановите фабричните стойности. 

Баланс


[] ON / OFF. Изберете [ON] и преместете червената точка, за да зададете изходната мощност на четирите говорителя. Препоръчва се червената точка да е в центъра. В противен случай може да няма звук от задните говорители.

[] Докоснете, за да върнете червената точка в центъра и да уеднаквите мощността на всички говорители.



Закъснение


Времево закъснение за всеки от четирите говорителя, с цел оптимален слухов ефект.



[] Докоснете, за да върнете параметрите по подразбиране.

Еквалайзер

Мултимедията поддържа еквалайзер с до 30 ленти, покриващи аудио обхвата от 32Hz до 20KHz, с 5 предварително зададени режима на звук Flat, Jazz, Pop, Rock, Classic




[ ] Използвайте за превключване на екрана – до 10 ленти се показват на страница.

[] Регулираните параметри се запазват в режим „потребител“

Сила на звук в определен честотен обхват

Можете да настроите следните параметри за компенсиране на силата на звука в определени честоти:



Ниска честота: Пример – ако е зададена на 600Hz, компенсацията обхваща под 600Hz

Gain: Колкото по-висока е стойността (в dB), толкова по-голяма е компенсацията


Висока честота: Пример – ако е зададена на 2000Hz, компенсацията обхваща над 2000Hz

Gain: отново – стойността определя степента на усилване

[] ON/OFF. Включва или изключва loudness ефекта.

[] Докоснете, за да възстановите фабричните стойности.

Филтри – HPF / LPF




HPF(High-pass filter): Високочестотен. Всички честоти над зададената стойност ще се пропускат.
Пример: Ако HPF е зададен на 20Hz, всички честоти под 20Hz ще бъдат филтрирани.

LPF(Low-pass filter): Нискочестотен. Всички честоти под зададената стойност ще се пропускат.
Пример: Ако LPF е зададен на 20KHz, всички честоти над 20KHz ще бъдат филтрирани.

[- 20hz +] Можете да зададете потребителски честоти на филтриране, като въведете стойност или плъзнете кривата на графичния дисплей.


ES File Explorer

Можете да преглеждате, копирате, поставяте и изтривате файлове от вътрешната памет, SD карта или USB флаш устройство чрез приложението ES File Explorer.



ApkInstaller

Приложения, изтеглени на SD карта или USB устройство, могат да бъдат инсталирани на мултимедията чрез ApkInstaller. Устройството поддържа инсталация на различни приложения, но не се гарантира пълна съвместимост с всички.



LCD екран – употреба и поддръжка

Забележки относно LCD дисплея

- Възможно е да се появят малки черни или светли точки на екрана – това не е дефект, а специфика на LCD технологията.
- При употреба в студен климат, екранът може временно да е по-тъмен след включване – яркостта се възстановява след кратко време.
- На директно излагане на слънчева светлина може да е трудно да се вижда изображението поради отразяване.

Поддръжка на LCD екрана

- Изключвайте захранването, преди да почиствате екрана. Почиствайте само с мека кърпа, за да не надраскате повърхността.
- Не използвайте мокри кърпи, бензин или почистващи препарати с химикали.


Notes

- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина или топлина за продължителен период от време, за да предотвратите повреда на LCD екрана.
- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина, когато не се използва. Екранът
- на дисплея трябва да се използва в температурните диапазони, посочени по-долу:
 - a) Работен температурен диапазон : -10 °C ~+50 °C
 - b) Температурен диапазон на съхранение : -20 °C ~+80 °C

Важно: Не монтирайте екрана на място, което може да попречи на въздушните възглавници или други системи за безопасност на автомобила.

Инсталация на GPS антена

GPS антената може да се монтира вътре или извън автомобила – например върху таблото или покрива.



Важно

Антената трябва да бъде монтирана на открито място. Ако предното стъкло има отразяващо покритие или фолио, сигналът може да отслабне. Препоръчва се в този случай външен монтаж.

Инсталация на GPS антена

Препоръки за монтаж

Препоръчва се монтаж върху таблото или задната лавица, върху равна повърхност, обърната към небето, за да се избегне загуба на сигнал. Стъкла с покритие или тониране може да намалят GPS сигнала – тогава инсталирайте антената извън автомобила.

Стъпки за монтаж



- Почистете добре повърхността с подходящ препарат. Отстранете защитното фолио от двойнозалепащата лента и притиснете антената на място.
- Прекарайте кабела през жабката или друго удобно място към мултимедията. Фиксирайте кабела с кабелни връзки.
- Включете щекера на антената в съответния порт на устройството.

Забележка

- Моля, уверете се, че захранването на системата е изключено, когато свързвате GPS антената.
- Не скъсявайте и не удължавайте GPS кабела – това може да доведе до късо съединение или повреда.
- Антената трябва да е на равна и открита повърхност за точно позициониране.

Настройки

Натиснете икона  на предния панел, за интерфейса за настройки. Изберете съответната опция, за да влезете в съответната опция за настройки. Преместете лентата с опции нагоре и надолу, за да намерите желаните настройки.



Настройки

Мрежа и интернет

Wi-Fi връзка:


Отворете Настройки → Wi-Fi, уверете се, че е активирано, и изберете мрежа за свързване към интернет.

Забележка :

Посока на режим ВКЛ. и ИЗКЛ. в интерфейса за настройка.

[] ON включено

[] OFF изключено



Както е показано на илюстрацията по-горе, потърсете желаната Wi-Fi мрежа. Въведете паролата и докоснете Connect (Свържи се), за да завършите връзката. Можете да променят езика на системата, метода на въвеждане и типа клавиатура от този интерфейс.


Допълнителни опции

Настройка на лична точка за достъп (Hotspot) и VPN е налична в това меню.

Настройки

Допълнителни системни настройки

AssistiveTouch: ON/OFF – При включване в горния ъгъл се появява икона  Докоснете я, за да се покажат 7 преки пътища до често използвани функции. Натиснете и задръжте, за да преместите иконата на удобно място върху екрана.



Потискане на звука при заден ход: Избор между: None / Weak / Medium / Strong


Ако изберете [Strong], медиен звукът ще бъде силно намален, когато включите задна скорост.

Начално лого: Докоснете логото при стартиране и въведете парола 5678, за да влезете в менюто с логa. **Reset All Settings:** Възстановява системата до първоначалното ѝ състояние. Всички потребителски настройки ще бъдат изтрети.

Настройки


Дисплей

Регулирайте яркостта на фона в зависимост от времето на деня – дневен и нощен режим.



Volume

Задайте индивидуални нива на сила на звука за различните подсистеми според предпочитанията си.




Настройки

Видео

Disable Video In Motion (Забрана за видео при движение): При избрана опция [ON], мултимедията няма да възпроизвежда видео и изображения, докато автомобилът е в движение. Препоръчваме тази опция да бъде включена, заради безопасността при шофиране.


Reversing Warning Line: (Предупредителна линия при заден ход): При активирана опция [ON], при включване на задна предавка ще се покажат линии за дистанция, улесняващи маневрирането.



Настройки


Информация за устройството

Докоснете [About Device] и икона  вдясно от [Interface Software Version], след което въведете парола [8878 or 8888] за да влезете във Factory Settings (Фабрични настройки).




Settings

Фабрични настройки



CAN тип

1. Изберете тип CAN, напр. 【 152 】 .




Settings

Backcar Setup (Настройки на камера за обратно виждане)

Три възможни конфигурации:

1. CVBS


Ако типът на камерата ви е 【CVBS】 , задайте числото на “0” и "FastAvm" на OFF



Settings


2. 360-720P

Ако използвате камера с резолюция 360-720P, задайте числото на “3” и "FastAvm" на ON.



3. AHD

Ако камерата ви е AHD, задайте числото на “4” и "FastAvm" на OFF.



4G Mirco SIM Card

Списък с поддържани държави

Близък Изток	Иран: Band 3, Band 40, Израел: Band 3, Йордания: Band 3, Кувейт: Band 3, Оман: Band 3, Band 40, Катар: Band 3, Band 7, Band 40, Саудитска Арабия: Band 1, Band 3, Band 38, Band 40, OAE: Band 3, Band 7, Band 20
Australia	Австралия: Band 1, 3, 5, 7, 28, 40 Нова Зеландия: Band 3, 28
Европа	Всички държави са съвместими
Африка	Южна Африка: Band 1, 3, 40 Северна Африка: Всички държави са съвместими

4G Mirco SIM Card

Списък с поддържани държави

Южна Америка	Аржентина: Band 4, Бразилия: Band 3, 7, 38, Колумбия: Band 4, 7, 38, Коста Рика: Band 3, 7, Еквадор: Band 2, 4, Гватемала: Band 2, Хондурас: Band 4, Мексико: Band 2, 4, Никарагуа: Band 4, Панама: Band 2, 28, Парагвай: Band 2, 4, Перу: Band 2, 4, Уругвай: Band 2, 4, Венецуела: Band 3, 4, Боливия: Band 4, 17 (Band 13 не се поддържа)
Северна Америка	Канада: Band 2, 4, 7, 12, 38, 42 САЩ: Band 2, 4, 12, 17 – съвместими с AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular Band 25 и 26 на Sprint не се поддържат
Asia	Хонг Конг: Band 3, 7, Индия Band 40, Индонезия: Band 3, 5, 8, 40, Малайзия: Band 3, 5, 7., Филипини: Band 1, 3, 5, 7, 41, Сингапур: Band 3, 7, 8, Южна Корея: Band 1, 3, 5, 7, Тайван: Band 3, 8, Тайланд: Band 1, 3, Узбекистан: Band 7

Технически спецификации

Работно напрежение	DC12V
Макс. ток при работа	≤10A
Работна температура	-20 °C + 60 °C
Температура на съхранение	-30 °C + 70 °C
Работна влажност	45% - 80%(Relative humidity)
Влажност при съхранение	39% - 80%(Relative humidity)
Видео формати	AVI, MKV, MP4, WMV, RMVB, MPG...all Android videos formats, Web video and 1080P video.
Аудио формати	MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, FLAC, Web audio etc.
Изображения	JPEG, BMP, PNG, TIFF etc.
Wi-Fi спецификации	
Поддържащо напрежение	Vcc_3.3V
Стандарти	IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Тип интерфейс	USB 2.0
Честотен диапазон	2.4-2.484GHz
Модулация	OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK

FAQ

Ако срещнете проблемите по-долу, моля, вижте това ръководство за отстраняване на неизправности за бързо решение. Ако проблемите продължават, свържете се с професионалист или да посетите центъра за обслужване на клиенти за допълнителна помощ. Моля, не разгласявайте машината без подходящ опит.

Как да променя езика?

Setup->system->language and input->language

Как да сменя часа и датата?

Setup->system->date and time

Как да сменя тапета?

Натиснете за 2 секунди празното място в долната част на началния екран, за да влезете в екрана с тапета и изберете подходящия файл, за да зададете тапета.

Сензорният екран не реагира?

Натиснете екрана с пет пръста за 7 до 8 секунди и ще се появят стъпките за корекция на сензорния екран. Натиснете подканата „натиснете червения бутон последователно“, за да рестартирате отвора за нулиране или издърпайте захранващия кабел, за да рестартирате.

Няма GPS сигнал?

Моля, проверете дали GPS антената е свързана правилно и я свържете отново.

Моля, проверете дали е в зоната на екраниране на GPS сигнала. Моля, шофирайте известно време, за да видите дали GPS сигналът е възстановен.

FAQ

Празен екран/невъзможност за стартиране?

Моля, натиснете първия бутон на автомобилната стереоуредба или свържете отново захранващия кабел.

Моля, проверете дали автомобилната стерео уредба има стабилно DC12V напрежение.

Моля, проверете дали предпазителът на автомобилната стерео система е изгорял.

Моля, свържете отново кабелите BATT+/ACC/GND на захранващия кабел на автомобилната стерео система към кабелите BATT+/ACC/GND на вашия автомобил.

Няма звук?

1. Хостът на оригиналното превозно средство трябва да бъде превключен в състояние на aux аудио вход, за да слуша гласа на Android навигатора.
2. Нормално е само предният ляв високоговорител да има звук, когато се осъществяват Bluetooth повиквания.
3. За различните модели BMW, трябва да включите аудио кабела директно в AUX жака на оригиналния автомобил, за да се чуе звук.

Няма видеозапис отзад при движение на заден ход?

1. Дисплеят не се превключва при движение на заден ход? Моля, свържете задния управляващ кабел на захранващата линия към положителния полюс на фара за заден ход.
2. При движение на заден ход екранът се превключва, но няма видео дисплей. Моля, изберете правилната настройка в настройката за движение на заден ход: оригинална автомобилна камера / допълнителна камера / ahd камера. Моля, вижте страница 22 от това ръководство за подробности.